

Montageanleitung Recurvebogen

Hier sind auf einen Blick Grundeinstellungen und Anbaumöglichkeiten des Korrigan Recurvebogens dargestellt.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung des Bogens, ob dieser technisch in Ordnung ist. Sind alle Schrauben fest angezogen? Sind alle Anbauteile fest montiert? Ist die Sehne in Ordnung? Sind die Kabel in Ordnung? Sind die zu verschießenden Pfeile in Ordnung? Spannen Sie den Bogen nur, wenn sie ihn auch schießen möchten. Schießen Sie ihren Bogen niemals ohne Pfeil ab! Dies kann zu Beschädigungen des Bogens führen und Verletzungen des Benutzers, anderer umstehender Personen, Tieren und Gegenständen verursachen. Zielen Sie niemals auf andere Menschen und Tiere. Achten Sie beim Schießen immer auf eine sichere Umgebung, so dass niemand zu Schaden kommen kann. Bewahren Sie den Bogen immer sicher vor Kindern und unbefugten Personen auf. Kinder sollten nur unter Aufsicht Erwachsener mit dem Bogen schießen.

2. Einstellen der Standhöhe

Die Standhöhe ist der Abstand vom tiefsten Punkt des Griffstücks zur Sehne.

Optimal sollte die Standhöhe so eingestellt sein, dass die Sehne nicht an den Unterarm schlägt.

Um die Standhöhe zu verändern, nimmt man die obere Sehne vom Bogen ab. Dies tut man, indem man den Bogen senkrecht vor sich auf den Boden stellt. Dann stellt man sich mit einem Fuß in den Bogen hinein und übt leichten Druck auf den Wurfarm aus. Nun kann man die Sehne abmachen.



Will man die Standhöhe vergrößern, dreht man die Sehne etwas ein. Dadurch wird die Sehne kürzer. Das bringt auf den Bogen gleichzeitig mehr Vorspannung, was das Zuggewicht etwas erhöht.



Will man die Standhöhe verkleinern, dreht man die Sehne etwas aus. Dadurch wird die Sehne länger. Hat man seine passende Standhöhe ermittelt, befestigt man die Sehne wieder am Bogen.



3. Pins am integrierten Visier montieren

Die Pins werden am Visier festgeschraubt, mittels Befestigungsschrauben.



4. Köcher montieren

Schrauben Sie zunächst das obere Teil des Köchers mittels der Befestigungsschraube in die zugehörige Gewindebuchse.



Nun schrauben Sie das untere Teil des Köchers mittels der Befestigungsschraube in die zugehörige Gewindebuchse.



6. Nockpunkt installieren (optional), nicht beiliegend

Man kann individuell einen Nockpunkt auf der Bogensehne installieren. Dazu ermittelt man die gerade Linie von der Pfeilauflage zur Sehne, am besten mit einem Checker (Sehnenmaßstab). Dann bringt man etwas überhöht den Nockpunkt an. Die Überhöhung ermittelt man mit 5/16" (ca. 0,79 cm + Pfeilschaftstärke). Für diesen Bogen ist als Messing-Nockpunkt die Größe M (12-14 Sehnenstränge) auszuwählen.

7. Ansicht komplett montierter Bogen

So sollte ihr Bogen aussehen, wenn er mit allen Anbauteilen komplett montiert ist:



Weiteres Zubehör finden Sie unter:

www.4komma5.de

4komma5

Quality Archery Equipment

4komma5 GmbH ♦ Am Gabelsberg 5 ♦ 04808 Lossatal ♦ info@4komma5.de